



SILVERBALL MAX



Kurzbeschreibung
Version 5.53 / 6.xx



T A B

A U S T R I A

Industrie- und Unterhaltungs-
elektronik Gesellschaft m.b.H.



Wir danken Ihnen, dass Sie aus der Vielzahl der am Markt angebotenen
Unterhaltungsautomaten den

SILVERBALL Max

ausgewählt haben.

Für den zufriedenstellenden Gebrauch des SilverBall Max lesen Sie bitte sorgfältig die
Bedienungsanleitung.

Bitte verwahren Sie dieses Manual so, dass Sie es bei Bedarf rasch zur Hand haben.

Für zusätzliche Fragen steht Ihnen unsere Hotline zur Verfügung.

Rufen Sie +43 / 72 29 / 78 0 40 - DW 250

Herr Robert Gritzer ist um Sie bemüht.

Bedienungsanleitung SilverBall Max Kurzbeschreibung

(TD - 06.08.2001)

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit großer Sorgfalt
vorgegangen, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Der Hersteller übernimmt für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische
Verantwortung noch irgendeine Haftung.

Für Verbesserungsvorschläge oder Hinweise auf Fehler ist der Hersteller dankbar.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in
elektronischen oder sonstigen Medien, vorbehalten. Das Programm, Handbuch und alle
Bestandteile unterliegen den internationalen Copyrightbestimmungen.

(C) 1996-2001 TAB-Austria

A-4052 Ansfelden, Haiderstraße 40

Tel. +43 / 72 29 / 78 0 40 - 0*, Fax +43 / 72 29 / 78 6 60

Alle Rechte vorbehalten



Musikbox:

Im Testmode unter **SilverBall Max** gibt es 3 Registerkarten.
Diese sind mit **Einstellungen**, **Mpeg Dateien** und **Datenbank** benannt.

WICHTIG:

Nach einer Änderung in diesen Seiten muss gespeichert werden bevor man diese verlässt.

1) Einstellungen:

Einstellungen	Mpeg Dateien	Datenbank
Tasten		
Neu ↓ 60 ↑ Tage	Aktuell ↓ 1 ↑ Jahre	Umschaltmonat ↓ 7 ↑
		Oldies ↓ 10 ↑ Jahre
Standard		
Anzeige		
<input checked="" type="checkbox"/> Direktwahl <input checked="" type="checkbox"/> Hinweise <input type="checkbox"/> Playlist		
<input checked="" type="checkbox"/> Silverball Stand by		
Standard		
Titel, die gelöscht werden dürfen älter als		Lösche Titelzähler (Top 13) alle
↓ 6 ↑ Wochen		↓ 12 ↑ Wochen
Standard		Standard
<input type="radio"/> Lösche schlechteste Anwahlen		Reset now
<input checked="" type="radio"/> Lösche älteste Anwahlen		Standard
Next Reset: 09.08.01		
Abbruch		Speichern

Tasten:

Hier wird festgelegt, wie lange ein Titel im Musikauswahlschirm untern den Sortierungen Neu, Aktuell und Oldies zu finden ist.

Neu: Die Musikstücke werden unter Neu gelistet, wenn sie sich nicht länger als x Tage (z.B. 60 Tage), auf dem Gerät befinden.

Aktuell: Die Musikstücke werden zusätzlich unter Aktuell gelistet, wenn das interne Datum der Musikstücke (es gilt der eingegebene Wert im MP3 Format) nicht älter ist als x Jahre (z.B. 1 Jahr). Das Umschaltmonat legt fest, zu welchem Monat das neue Jahr beginnt. (Ansonsten würde, wenn z.B. gerade das Monat Januar ist, nur die Tage im Januar zählen, so zählt es bis Juli des Vorjahres)

Oldies: Die Musikstücke werden unter Oldies gelistet, wenn das interne Datum der Musikstücke (es gilt der eingegebene Wert im MP3 Format) älter ist als x Jahre (z.B. 10 Jahre).



Anzeige:

Hier werden verschiedene Anzeigearten konfiguriert

Direktwahl: Wenn aktiviert, werden die besten 13 Musikstücke unter Top Hits angezeigt und können aus dieser Anzeige direkt angewählt werden.
Ab Version 6.10: Wenn das letzte Update aus weniger als 14 Titel bestand (z.B. bei einem Update über das Internet), wird vor der Seite „Top 13“ eine Seite „Neu“ eingeblendet, aus welcher diese Titel ebenfalls direkt gewählt werden können.

Hinweise: Wenn aktiviert, werden Hinweistexte zur Erklärung der Funktionen angezeigt, die abwechselnd erscheinen.

Playlist: Wenn aktiviert, werden die Titel, die gewählt, aber noch nicht gespielt wurden, angezeigt.

Je nach dem, ob Funktionen der Direktwahl oder Playlist eingeschaltet sind, hat die Taste Cover im Hauptmenü der Musikbox eine Mehrfachfunktion

Ab Version 6.10:

Silverball Stand by: Wenn aktiviert, wird 2 Minuten nach Titelwechsel zum Silverball Menü umgeschaltet und die Silverball StandBy Sequenz wird für ca. 1 Minute angezeigt, bevor wieder zum SB Max Menü zurückgeschaltet wird.
Wenn eine Werbeseite eingestellt wurde, wird auch umgeschaltet, wenn dieses Feld nicht aktiviert ist.
Bei eventuell angeschlossenen Silverball Selection Terminals wird schon 1 Minute nach Titelwechsel zum Silverball Standby gewechselt.

Titel, die gelöscht werden dürfen:

Hier wird festgelegt, unter welchen Bedingungen Titel automatisch gelöscht werden dürfen, sobald neue Titel aufgespielt werden, die Festplatte jedoch nicht mehr genug Platz hat.

Älter als x Wochen (z.B. 6 Wochen): Die Titel müssen sich seit mindestens x (6) Wochen auf der Musikbox befinden.

Lösche schlechteste Anwahlen: wenn gewählt, werden die Titel gelöscht, die am schlechtesten gewählt wurden.

Lösche älteste Anwahlen: wenn gewählt, werden die Titel, deren Anwahl schon am längsten zurück liegt, gewählt.
Diese Einstellung ist im Normalfall die bessere.

Lösche Titelzähler (Top 13):

Hier wird festgelegt, wie oft die Zähler der Top 13 Liste rückgesetzt werden.

Die Standardeinstellung ist: alle 12 Wochen.

Ab Version 6.10:

Mit der Taste „Reset now“ kann der Titelzähler sofort rückgestellt werden.

Unter „Next Reset“ wird angezeigt, an welchem Tag der Titelzähler das nächste Mal rückgestellt wird.



2) Mpeg Dateien:

Einstellungen	Mpeg Dateien	Datenbank
Hintergrundmusik Zugriff: 30 % Titellänge: 180 Sekunden Lautstärke: 100% 0,000 dB Pause: 30 Minuten Standard		
Überblendung Fade Out: 5 Sekunden Max. Titellänge: 420 Sekunden Standard		
Freispieleinstellungen Freispiele: 0 Titel Max. Freispiele: 14 Titel Verzögerung: 20 Sekunden Standard		
Einstellungen für gewählte Titel Lautstärke: 100% 0,000 dB Spielmodus: <input checked="" type="checkbox"/> Stoppe Hintergru <input type="checkbox"/> wie gewählt <input type="checkbox"/> Zufall <input checked="" type="checkbox"/> Titelsperre Price: 1 Credit Standard		
Teste Lautstärke <input type="checkbox"/> Testgeräusch <input type="checkbox"/> gewählte Titel <input type="checkbox"/> Hintergrund Standard		
Abbruch		Speichern

Hintergrundmusik:

- Zugriff:** Diese Prozentzahl gibt an, wie viel Prozent (z.B. 30%) der am wenigsten gespielten Musikstücke für die Hintergrundmusik herangezogen werden. Wenn man diese Zahl auf null (0%) stellt, wird die Einstellung Pause aktiv, die weiter unten beschrieben ist.
- Titellänge:** Diese Zahl gibt die maximale Zeit in Sekunden an, die ein Titel als Hintergrundmusik gespielt wird.
- Lautstärke:** Diese Prozentzahl gibt die Lautstärke der Hintergrundmusik in Prozent an.
- Pause:** Dieses Feld ist aktiv, wenn die Zahl für den Zugriff auf 0% gestellt ist. In diesem Fall wird keine Hintergrundmusik gespielt, es werden jedoch Titel als Animation gespielt. Die Zahl für Pause legt die Zeit in Minuten zwischen den einzelnen Animationstitel fest.

Überblendung:

- Fade Out:** Diese Zahl legt die Zeit in Sekunden fest, während dieser ein als Hintergrundmusik gespielter Titel ausgeblendet wird, nach dem ein Titel gewählt wurde.
- Max. Titellänge:** Diese Zahl gibt die maximale Zeit in Sekunden an, die ein gewählter Titel gespielt wird.



Freispieleinstellungen:

- Freispiele:** Diese Zahl gibt die Anzahl der Titel an, die ohne Bezahlung gewählt werden können.
Wenn sie größer als null ist, werden die beiden nachfolgenden Felder aktiv:
- Max. Freispiele:** Diese Zahl gibt an, wie viele Titel maximal im Vorhinein gewählt werden dürfen. Sie sollte verhindern, dass von einem Benutzer eine große Anzahl an Titeln gewählt wird und die Musikbox danach die nächsten Stunden nur „seine“ Musik spielt.
- Verzögerung:** Diese Zahl gibt an, wie viele Sekunden lang nach der Auswahl der Anzahl von Titeln, die im Feld Freispiel festgelegt wurde, ein Pausenschirm als Verzögerung angezeigt werden soll.
Wenn z.B. 3 Freispiele angegeben sind, wird nach der Wahl von den 3 Titeln ein Schirm „Thanks for touching me“ für die Dauer von z.B. 20 Sekunden angezeigt.

Einstellungen für gewählte Titel:

- Lautstärke:** Diese Prozentzahl gibt die Lautstärke der gewählten Musik in Prozent an.
- Stoppe Hintergrundmusik:** Wenn gewählt, wird bei Auswahl eines Titels die Hintergrundmusik sofort ausgeblendet und der gewählte Titel gespielt.
- Titelsperre:** Wenn die Titelsperre eingeschaltet ist, wird ein Titel, der zweimal gewählt wurde und somit zweimal in der Playlist geführt wird, nur einmal gespielt. Bei dieser Einstellung sollte jedoch die Anzeige der Playlist ausgeschaltet sein (siehe unter Punkt 1 Einstellungen das Feld Anzeige – Playlist).
Wenn die Titelsperre ausgeschaltet ist, wird ein Titel so oft gespielt, wie er gewählt wurde (diese Einstellung sollte man wählen, wenn man die Playlist zur Anzeige eingeschaltet hat).
- Wie gewählt:** Wenn „wie gewählt“ eingestellt ist, werden die Titel in der Reihenfolge gespielt, wie sie angewählt wurden.
- Zufall:** Wenn „Zufall“ eingestellt ist, werden die gewählten Titel in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
- Preis:** Hier wird der Preis pro Titel eingestellt. Er kann zwischen ½ und 10 Kredite gewählt werden.

Unter Spielmodus kann die Reihenfolge der abzuspielenden Musikstücke, zwischen "wie gewählt" und "Zufall" umgeschaltet werden.
Das rechte untere Feld wird **Teste Lautstärke** genannt und bietet die Möglichkeit zwischen einem Geräusch und einem Musikstück auszuwählen und die Lautstärke von Hintergrundmusik und gewählten Titeln zu testen.

Teste Lautstärke:

- Testgeräusch:** Wenn angewählt, wird ein Ton mit einer konstanten Frequenz gespielt. Ansonsten wird zufällig ein Titel gewählt und gespielt.
- Gewählte Titel:** Mit dieser Taste kann man die Lautstärke der gewählten Titel testen.
- Hintergrund:** Mit dieser Taste kann man die Lautstärke der Hintergrundmusik testen.



3) Datenbank:



Interpret	Titel	Anz.	Total
Abba	Chiquitita	0	
Abba	Fernando	0	
AC/DC	Helts Bells	0	
AC/DC	Highway To Hell	0	
Adamski	Killer	0	
Ärzte	Westerland	0	
Alanis Morissette	All I Really Want	0	
Alanis Morissette	Forgiven	0	
Alanis Morissette	Hand In My Pocket	0	
Alanis Morissette	Head Over Feet	0	
Alanis Morissette	Ironic	0	
Alanis Morissette	Joining You	0	
Alanis Morissette	Mary Jane	0	
Alanis Morissette	Perfect	0	
Alanis Morissette	Right Through You	0	
Alanis Morissette	Wake Up	0	
Alanis Morissette	You Learn	0	

In der Datenbank finden Sie alle Musikstücke nach Interpreten, Titel, der Anzahl der Abspielungen seit dem Löschen der Titelzähler (= Zähler für Top 13) und nach den gesamten Abspielungen (Totalzähler) aufgelistet.

Um die Datenbank besser zu bearbeiten und zu überschauen, haben Sie die Möglichkeit, alle Einträge nach **Interpret**, **Titel**, **Zähler** (= Zähler für Top 13), **Titelzähler** (= Gesamtzähler, wird nicht rückgesetzt), **letzter Anwahl** und **Playlist** zu sortieren.

Unter **Start** besteht die Möglichkeit, sich z.B. vor dem Löschen einen Titel anzuhören oder um eventuelle Fehler zu suchen. Mit dem Feld **Löschen** können Sie Titel, die Sie in der Datenbank markieren, löschen.

Hierzu sind die **Daten** im Feld daneben, die sich auf den in der Datenbank angewählten Titel beziehen, ebenfalls sehr hilfreich.

Mit der Taste **Reset** wird die gesamte Datenbank gelöscht und neu aufgebaut, alle Zähler sind somit auf null.