

Technische Information

➔ Better games through innovation!

www.tab.at

Technische Information WLAN Access Point Netzwerk

TAB-Austria Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG

Haider Strasse 40, A-4052 Ansfelden

Tel.+43 (0)7229/78 040-0*, Fax +43 (0)7229/78 660, e-mail: sales@tab.at

Hotline: +43 (0)7229/78 040-250, e-mail: hotline@tab.at





Diese **technische Information** dient als Anleitung zur Einrichtung eines WLAN Netzwerkes mit Access Point.

Anhand des unten angeführten Bildes sehen Sie als Beispiel eine Vernetzung von WLAN + LAN mit einem DSL Anschluss! Sie haben somit ebenfalls die Möglichkeit ein Mischnetzwerk zu benutzen!

Die genaue Konfiguration Ihres Gerätes für ein WLAN Netzwerk mit Access Point finden Sie ab der Seite 3.

WLAN mit Access Point funktioniert bei allen Silverball Geräten, Max Fire / Video und Virtual Pinball Terminals!





Konfiguration des WLAN Netzwerks

- 1) Verbinden Sie Ihr Gerät mittels Netzkabel mit dem WLAN Modul
- 2) Starten Sie Ihr Gerät
- 3) Legen Sie den Schalter für Testmode auf „EIN“
- 4) Wählen Sie im Testmode unter Punkt „Championsnet“ die Option „Ändern“ bei den Verbindungseinstellungen

Gerät/Aufstellplatz
Maschinennummer 31527
Name des Lokals LuckyStrato12
Plz/Ort 4052
Adresse Adress
Telefonnummer Telefon
Faxnummer Fax
Email Email
Land Deutschland

Verbindung (Network - Direct)
Rufnummer
Benutzername
Uhrzeit 18:30

<input type="button" value="Verbindung testen"/>	<input type="button" value="Protokoll"/>	<input type="button" value="ChampionsNet"/>
<input type="button" value="Registrieren ..."/>	<input type="button" value="Email"/>	<input checked="" type="checkbox"/> aktivieren
<input type="button" value="Daten empfangen"/>	<input type="button" value="WWW"/>	<input type="button" value="Hilfe"/>
	<input type="button" value="Infoterminal"/>	<input type="button" value="Zurück"/>

- 5) Nun wählen Sie „Network Direct“

Providerverbindung
Rufnummer
Benutzername
Kennwort
Bestätigung

Start der Übertragung
 Stunde Minute
08 40

Connection Type
 Modem
 Network - Direct
 Network - VPN
 Network - PPPOE
 Ständige Verbindung





- 6) Nach der Auswahl wählen Sie nun „Page 2“ um die Netzwerkeinstellungen zu tätigen. Bei dem vorgeschlagenen Modul mit „DHCP“ und „Client Mode“ können Sie hier die Optionen „Disable DNS“ und „Use DHCP“ aktivieren!

The screenshot shows a web configuration interface with the following sections:

- Proxy / Auto Configuration Script:**
 - Enable Proxy [text input] [ändern]
 - Enable Config Script [text input] [ändern]
- DNS:**
 - Disable DNS
 - Domain: [text input] [ändern]
 - DNS1: [text input] [ändern]
 - DNS2: [text input] [ändern]
 - [Show MAC Address]
- Network Info:**
 - Use DHCP
 - IP Address: [text input] [ändern]
 - Subnet Mask: [text input] [ändern]
 - Gateway: [text input] [ändern]
- Silverball Max Terminal:**
 - Enable Max Terminal
 - SB-Max IP: [text input] [ändern]
 - [Übernehmen]
 - [Zurück]

- 7) Die Konfiguration der WLAN Access Point Module muss über einen PC mittels dem Internet Explorer durchgeführt werden. Bitte befolgen Sie dazu die technische Anleitung, die zu Ihrem WLAN Access Point Gerät mitgeliefert wurde.

Hinweis:

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN Access Point Modul „Client Modus“ und „DHCP“ unterstützt und aktivieren Sie diese Optionen auch!





Notizen

